

	Connect	ConnectPro	Performance
Hinta/kk/laite	0 €	8,50 €	20 €
Miten usein tieto päivittyy	Kerran päivässä.	Kerran päivässä. (Voit pyytää tiedot milloin tahansa.)	Kaikki tiedot päivittyvät 10 min välein.
Miten sijaintitieto päivittyy?	Päivittää sijainnin aina kun moottori on sammutettu, mutta ei seuraa paikkapisteitä käynnistämisen ja sammuttamisen välillä.	Päivittää sijainnin aina kun moottori on sammutettu, mutta ei seuraa paikkapisteitä käynnistämisen ja sammuttamisen välillä.	Päivittää tarkan sijainnin ja näyttää tarkan sijaintihistorian.
Voitko pyytää sijaintia kesken päivän?		Kyllä	
Näetkö moottorin käynnistys ja sammutusajat?	Ei	Kyllä	Kyllä
Miten tyhjäkäynti näkyy?	Näet tyhjäkäynnin prosentteina kokonaisajasta.	Näet tyhjäkäynnin prosentteina kokonaisajasta.	Näet kellonajat, milloin on tehty töitä ja milloin on laite ollut tyhjäkäynnillä.
Miten näen vikakoodit?	Vikakoodit päivittyvät kerran päivässä, mutta vakavimman tason vikakoodit tulevat heti.	Vikakoodit päivittyvät kerran päivässä, mutta vakavimman tason vikakoodit tulevat heti.	Kaikki vikakoodit päivittyvät 10 min välein.
Voinko seurata huoltojen aikataulutusta?	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Näenkö hiilidioksidikulutuksen?	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Voitko tuoda konetiedot omaan tietojärjestelmääsi API-rajapinnan kautta	Ei	Kyllä	Kyllä
Voinko jakaa kone-/moottorinäkymän asiakkaalta toiselle? (esim. jos vuokraat koneita)	Ei	Kyllä	Kyllä